

BUKI KULODROM MAXI PM851

Montaż baterii- zasady bezpieczeństwa :

- Niezbędne 2 baterie LR14, niedołączone do zestawu.
- Wymiana baterii powinna być dokonana przez osobę dorosłą.
- Przed otwarciem komory na baterie, najpierw wyłączyć przełącznik.
- Włożyć poprawnie baterie, podłączając właściwie + i -.
- Dla lepszej wydajności, używaj baterii alkalicznych.
- Baterie nieprzeznaczone do ładowania nie powinny być ładowane.
- Akumulatory powinny być wyjęte z zabawki przed ładowaniem..
- Akumulatory powinny być ładowane tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Akumulatory i baterie nie powinny być mieszane między sobą.
- Jedynie baterie, czy akumulatory zalecane przez producenta, mogą być używane.
- Baterie i akumulatory powinny być włożone respektując biegunowość.
- Wyczerpane baterie, czy akumulatory powinny być wyjęte z zabawki.
- Końcówki baterii, czy akumulatora nie powinny być narażone na spięcie.
- W razie nieużytkowania przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, czy akumulator z zabawki.
- Artykuły elektryczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami.
- Prosimy o odniesienie zużytych artykułów elektrycznych do profesjonalnego punktu odbioru.
- Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub instytucjami lokalnymi, celem uzyskania informacji na temat recyklingu sprzedawanych artykułów.
- Na koniec żywotności baterii, należy zadbać, by trafiła do specjalnych, do tego przeznaczonych zbiorników, by chronić środowisko.

UWAGA!!! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. Niebezpieczeństwo połknięcia małych elementów.

Zachować numer referencyjny w razie reklamacji.

Zestaw kompatybilny z kulodromem BU220